

# オンラインマニュアル - 取扱説明書 -

Quick Menu ガイド

## 目次

はじめにお読みください. . . . .	3
オンラインマニュアルの使いかた. . . . .	4
商標・ライセンスについて. . . . .	5
検索のヒント. . . . .	9
使用上の注意（Quick Menu）. . . . .	11
Quick Menu とは. . . . .	12
Quick Menu でできること. . . . .	13
Quick Menu からアプリケーションソフトを起動しよう. . . . .	15
ショートカットメニューの操作方法. . . . .	18
Quick Menu の画面説明. . . . .	21
ショートカットメニュー. . . . .	22
一覧メニュー. . . . .	24
Image Display. . . . .	26
おすすめ作品一覧画面. . . . .	29
通知領域アイコン. . . . .	31
[環境設定] ダイアログボックス. . . . .	32
困ったときには. . . . .	34
バージョンの確認方法 - Quick Menu -. . . . .	35

# はじめにお読みください

## ■ [オンラインマニュアルのご利用について](#)

## ■ [印刷方法](#)

### オンラインマニュアルのご利用について

- オンラインマニュアル（以下、本マニュアルと呼ぶ）に掲載されている文章や写真、画像の全部または一部について、複製・転用・転載などを行うことはできません。
- キヤノンは、本マニュアルの掲載情報の変更や削除などを、原則としてお客様への予告なしに行います。また、止むを得ない事由により、本マニュアルの公開を中断あるいは中止させていただくことがあります。キヤノンは本マニュアルの情報変更、削除、公開の中断、中止により、お客様に生じたいかなる損害についても責任を負いません。
- 本マニュアルの内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなど、お気づきの点がございましたら、キヤノンお客様相談センターまでご連絡ください。
- 本マニュアルは、原則として製品発売当初の内容を記載しています。
- 本マニュアルでは、キヤノンが発売したすべての製品のマニュアルを公開していません。本マニュアルに記載がない製品をご使用の場合は、製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

### 印刷方法


本マニュアルを印刷する場合は、お使いのウェブブラウザの印刷機能をご使用ください。

背景色や画像を印刷したい場合は、以下の手順で設定してください。

#### ▶▶▶ 参考

- Windows 8 をご使用の場合、デスクトップ版で印刷してください。

#### • Internet Explorer 9／10／11 をご使用の場合

1. （ツール）→ [印刷] → [ページ設定...] の順に選択
2. [背景の色とイメージを印刷する] にチェックマークを付ける


#### • Internet Explorer 8 をご使用の場合

1. Alt キーを押してメニューを表示  
または [ツール] から [ツールバー] → [メニューバー] の順に選択してメニューを表示
2. [ファイル] メニューから [ページ設定...] を選択
3. [背景の色とイメージを印刷する] にチェックマークを付ける

#### • Mozilla Firefox をご使用の場合

1. Alt キーを押してメニューを表示  
または [Firefox] をクリックし、[オプション] の右矢印から [メニューバー] を選択してメニューを表示
2. [ファイル] メニューから [ページ設定...] を選択
3. [書式とオプション] の [背景色と背景画像も印刷] にチェックマークを付ける

#### • Google Chrome をご使用の場合

1. （Chrome メニュー）→ [印刷...] の順に選択
2. [オプション] の [背景の色と画像] にチェックマークを付ける

# オンラインマニュアルの使いかた

## 本文中の記号

### 警告

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負うおそれのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、かならずこの警告事項をお守りください。

### 注意

取り扱いを誤った場合に、傷害を負うおそれや物的損害が発生するおそれのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、かならずこの注意事項をお守りください。

### 重要

守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。

### 参考

操作の参考になることや補足説明が書かれています。

### 基本

お使いの製品の基本的な操作について説明しています。

### 参考

- お使いの製品によって、アイコンは異なる場合があります。

## タッチ機能対応のデバイスをお使いのかた

タッチ操作の場合、本文中の「右クリック」を OS の設定に合わせて読み替える必要があります。たとえば、お使いの OS で「長押し」に設定している場合は、「右クリック」を「長押し」に読み替えてください。

## 商標・ライセンスについて

- Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac、Mac OS、AirMac、Bonjour、iPad、iPhone、iPod touch および Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。AirPrint、AirPrint ロゴは、Apple Inc.の商標です。
- IOS は、米国および他の国々で登録された Cisco の商標であり、ライセンスに基づいて使用しています。
- Google Cloud Print、Google Chrome、Android、Google Play および Picasa は、Google Inc.の登録商標または商標です。
- Adobe、Photoshop、Photoshop Elements、Lightroom および Adobe RGB、Adobe RGB (1998) は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- Photo Rag は、Hahnemühle FineArt GmbH の商標です。
- DCF は、(社) 電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- Bluetooth は、米国 Bluetooth SIG, Inc.の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使用しています。
- AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
- らくらく無線スタートは、NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。

### ▶▶▶ 参考

- Windows Vista の正式名称は、Microsoft Windows Vista operating system です。

Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

## TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

### 1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,

publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
  1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and

customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS



検索ウィンドウにキーワードを入力し、（検索）をクリックしてください。

本マニュアル内の目的のページを検索することができます。

入力例："（お使いの製品の機種名） 用紙のセット"

## 検索のヒント

検索ウィンドウにキーワードを入力して、目的のページを検索することができます。



## 参考

- 表示される画面は異なる場合があります。
- 本ページや、「ホーム」ページから検索するとき、お使いの製品の機種名やアプリケーションソフト名を入力しない場合、本マニュアルが対応しているすべての製品が検索対象となります。  
検索結果を絞り込みたい場合は、お使いの製品の機種名やアプリケーションソフト名をキーワードに追加してください。

### • 機能を検索したい

お使いの製品の機種名 + 知りたい機能のキーワードを入力

<例>用紙のセット方法を知りたい場合

検索ウィンドウに"（お使いの製品の機種名） 用紙のセット"を入力し検索

### • エラーを解決したい

お使いの製品の機種名 + サポート番号を入力

<例>以下のエラー画面が表示された場合

検索ウィンドウに"（お使いの製品の機種名） 1008"を入力し検索



## 参考

- お使いの製品によって、表示される画面が異なります。

### • アプリケーションソフトの機能を検索したい

お使いのアプリケーションソフト名 + 知りたい機能のキーワードを入力

<例>My Image Garden のコラージュ印刷について操作手順を知りたい場合

検索ウィンドウに"My Image Garden コラージュ"を入力し検索

### • 参照先のページを検索したい

お使いの機種名 + 参照先のページタイトルを入力\*

\* 機能も入力すると、より参照先のページを見つけやすくなります。

<例>スキャンの操作手順ページに以下のように記載されている参照先のページを閲覧したい場合

「詳しくは、オンラインマニュアルのホームからお使いの機種の「[色の設定] シート」を参照してください。」


検索ウィンドウに"（お使いの製品の機種名） スキャン [色の設定] シート"を入力し検索

## 使用上の注意（Quick Menu）

Quick Menu（クイック・メニュー）の使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

- Quick Menu に対応している製品については、キヤノンのホームページを参照してください。
- ご使用のスキャナーまたはプリンターによって、使用できる機能や設定できる項目は異なります。また、利用する機能によってはインターネットへの接続が必要です。インターネットの接続料金はお客様のご負担になります。
- 本ガイドでは、おもに Windows 8.1 operating system（以降、Windows 8.1）または Windows 8 operating system（以降、Windows 8）をお使いの場合に表示される画面で説明しています。

## Image Display を使用する場合

- Image Display を初めて使用する際は、使用許諾への同意が必要です。以下の手順で使用許諾に同意していただくと、My Image Garden の画像解析フォルダーに保存された画像が、Image Display に表示されるようになります。
  1. Image Display に表示された画像をクリック
  2. 表示される使用許諾をご確認いただき、[はい] をクリック
  3. My Image Garden の画像解析フォルダー選択画面が表示されるので、[OK] をクリック
- Image Display が表示されない場合は、ショートカットメニューの （Image Display の起動）をクリックしてください。

## My Image Garden のダウンロードについて

- Image Display におすすめの作品を表示させたり、選んだ作品を編集／印刷したりするには My Image Garden のダウンロードが必要です。My Image Garden はキヤノンのホームページからダウンロードできます。

ダウンロードにはインターネット接続が必要です。インターネットの接続料金はお客様のご負担になります。

## Quick Menu とは

- ▶ Quick Menu でできること
- ▶ Quick Menu からアプリケーションソフトを起動しよう
- ▶ ショートカットメニューの操作方法

## Quick Menu でできること

Quick Menu（クイック・メニュー）はご使用になりたい機能をワンクリックで起動できるショートカットメニューと、おすすめの作品などがスライドショーで表示される Image Display（イメージ・ディスプレイ）から構成されています。

### Quick Menu の画面



#### ■ [\(1\) ショートカットメニュー](#)

#### ■ [\(2\) Image Display](#)

### (1) ショートカットメニュー

メインで使用するメニューです。よく使用するアプリケーションソフトなどを追加しておくと、ワンクリックで起動できます。



（一覧メニューの起動）をクリックすると、すべての機能を表示できる一覧メニューが表示されます。

### (2) Image Display

スライドショーが表示される画面です。写真の印刷やスキャンなど便利な機能が充実しているアプリケーションソフト My Image Garden（マイ・イメージ・ガーデン）がインストールされているときに使用できます。

以下のような作品や画像を、スライドショーで見ることができます。

- My Image Garden のおすすめの作品機能によって自動的に作成されたコラージュやカレンダーなどの作品
- パソコンに保存されている画像

お気に入りの作品や画像が見つかったときは、My Image Garden で印刷したり編集したりすることもできます。

## ▶▶ 参考

- My Image Garden のおすすめの作品機能については、オンラインマニュアルのホームからお使いの機種種の「おすすめの作品機能を活用しよう」を参照してください。

## 関連項目

- [ショートカットメニュー](#)
- [一覧メニュー](#)
- [Image Display](#)

# Quick Menu からアプリケーションソフトを起動しよう

Quick Menu では、ショートカットメニューや一覧メニューからアプリケーションソフトやマニュアルを起動したり、キヤノンのホームページにアクセスしたりできます。

- [ショートカットメニューから起動する](#)
- [一覧メニューから起動する](#)


## ショートカットメニューから起動する

アイコンバーに登録されている機能アイコンをクリックしてアプリケーションソフトなどを起動できます。

### 参考

- ショートカットメニューに登録されていない機能を使用したい場合は、一覧メニューから操作してください。
- ショートカットメニューに機能アイコンを登録する方法については、「[一覧メニュー](#)」を参照してください。

1. ショートカットメニューのアイコンバーで、使用したい機能アイコンをクリック



アプリケーションソフトやマニュアルが起動します。クリックした機能アイコンによっては、キヤノンのホームページにアクセスします。

### 参考

- アイコンバーが表示されていない場合は、 (一覧メニューの起動) のまわりに表示される矢印をクリックしてください。

## 一覧メニューから起動する


一覧メニューには、Quick Menu から起動できるすべての機能が表示されます。機能アイコンをクリックして、アプリケーションソフトなどを起動できます。

1. ショートカットメニューで、（一覧メニューの起動）をクリック



一覧メニューが表示されます。

2. 使用したい機能アイコンをクリック



アプリケーションソフトやマニュアルが起動します。クリックした機能アイコンによっては、キヤノンのホームページにアクセスします。

#### 参考

- 使用したい機能が表示されていない場合は、 （戻る／次へ）をクリックして隠れているアイコンを表示させてください。



## 関連項目

- [ショートカットメニューの操作方法](#)

## ショートカットメニューの操作方法

一覧メニューからよく使う機能アイコンや便利な機能アイコンをショートカットメニューに追加すると、ワンクリックで機能を立ち上げることができます。また、機能アイコンを削除したり、配置を変更したりすることもできます。

- [ショートカットメニューに機能アイコンを追加する](#)
- [ショートカットメニューから機能アイコンを削除する](#)
- [機能アイコンの配置を変更する](#)


### ショートカットメニューに機能アイコンを追加する

1. ショートカットメニューで、（一覧メニューの起動）をクリック



一覧メニューが表示されます。

2. 追加したい機能アイコンを、ショートカットメニューのアイコンバーにドラッグ&ドロップ




ショートカットメニューに機能アイコンが追加されます。

### 参考

- 登録できるショートカットメニューの数は、縦横それぞれ 8 個までです。
- 一覧メニューで追加したい機能アイコンを右クリックし、表示されるメニューで「ショートカットメニューに追加」をクリックして追加することもできます。


## ショートカットメニューから機能アイコンを削除する

1. 削除したい機能アイコンを、ショートカットメニューの外にドラッグ&ドロップ




ショートカットメニューから機能アイコンが削除されます。

## 参考

- 削除したい機能アイコンを右クリックし、表示されるメニューで「ショートカットメニューから削除」をクリックして削除することもできます。
- （一覧メニューの起動）は削除できません。

## 機能アイコンの配置を変更する

- ショートカットメニュー上の機能アイコンを、希望する場所にドラッグ&ドロップ



ドロップした場所に機能アイコンが移動します。

## 関連項目


- [ショートカットメニュー](#)
- [一覧メニュー](#)

## Quick Menu の画面説明

- ▶ ショートカットメニュー
- ▶ 一覧メニュー
- ▶ Image Display
  - おすすめ作品一覧画面
- ▶ 通知領域アイコン
  - [環境設定] ダイアログボックス

## ショートカットメニュー

アプリケーションソフトやマニュアル、一覧メニューを起動したり、キヤノンのホームページにアクセスしたりできます。



### ■ (1) アイコンバー

### ■ (2) 一覧メニューの起動アイコン

## (1) アイコンバー

登録されている機能アイコンが表示されます。

機能アイコンにカーソルを合わせると、機能説明が表示されます。


機能アイコンをクリックすると、アプリケーションソフトやマニュアルを起動したり、キヤノンのホームページにアクセスしたりできます。

## (2) 一覧メニューの起動アイコン

クリックすると、一覧メニューが表示されます。

アイコンのまわりに表示される矢印をクリックすると、矢印と接しているアイコンバーの表示／非表示が切り替わります。




また、（一覧メニューの起動）を右クリックして表示されるメニューから、以下の操作ができます。


### 【一覧メニューの起動】

一覧メニューを起動します。すでに起動している場合は、前面に表示されます。

### 【My Image Garden の起動アイコンを追加】

チェックマークを付けると、ショートカットメニューに （My Image Garden の起動）が表示されます。

## 【Image Display の起動アイコンを追加】

チェックマークを付けると、ショートカットメニューに  (Image Display の起動) が表示されます。

## 【ヘルプ】

本ガイドが表示されます。


## 【環境設定...】

[【環境設定】ダイアログボックス](#)が表示されます。

## 【Quick Menu を終了】

Quick Menu を終了します。

## ▶▶▶ 参考


- Windows Vista をご使用の場合、Windows サイドバーを表示していると、ショートカットメニューが Windows サイドバーの背面に表示され、マウスで操作できないことがあります。その場合は、デスクトップの通知領域にある  (Quick Menu) をダブルクリックして、ショートカットメニューを前面に表示してください。  
ショートカットメニューを前面に表示したあと、Windows サイドバーと重ならない場所に移動しておくことをお勧めします。


## 関連項目

- [ショートカットメニューの操作方法](#)

## 一覧メニュー

Quick Menu から起動できるすべての機能が表示されます。機能アイコンをクリックすると、アプリケーションソフトやマニュアルを起動したり、キヤノンのホームページにアクセスしたりできます。

一覧メニューは、ショートカットメニューの  (一覧メニューの起動) をクリックすると表示されます。





- [\(1\) カテゴリメニュー表示エリア](#)
- [\(2\) 機能アイコン表示エリア](#)
- [\(3\) 機種名表示エリア](#)
- [\(4\) ボタンエリア](#)

### (1) カテゴリメニュー表示エリア

Quick Menu から起動できる機能のカテゴリが一覧で表示されます。

### (2) 機能アイコン表示エリア

Quick Menu から起動できる機能がカテゴリ別に分類され、アイコンと機能名で表示されます。

1つのカテゴリメニューに表示される機能アイコンの数は、最大5個です。機能アイコンが6個以上ある場合は、  (戻る/次へ) をクリックすると、隠れている機能アイコンが表示されます。

機能アイコンにカーソルを合わせると、機能説明が表示されます。

新着情報がある場合は、[NEW] マークが表示されます。

また、機能アイコンを右クリックして表示されるメニューから、以下の操作ができます。

#### 【起動】

選んでいるアプリケーションソフトやマニュアルを起動したり、キヤノンのホームページにアクセスしたりできます。



#### 【ショートカットメニューに追加】

選んでいる機能が、ショートカットメニューに追加されます。

### (3) 機種名表示エリア

[【環境設定】ダイアログボックス](#)で設定しているプリンター／スキャナーの機種名が表示されます。

機種名の表示形式は、設定しているプリンターやスキャナーによって異なります。

クリックすると、[【環境設定】ダイアログボックス](#)が表示されます。

### (4) ボタンエリア



(環境設定ダイアログボックス)

[【環境設定】ダイアログボックス](#)が表示されます。



(ヘルプ)

本ガイドが表示されます。



(閉じる)

一覧メニューを閉じます。

# Image Display

My Image Garden のおすすめの作品機能によって自動的に作成された作品や、パソコンに保存されている画像がスライドショーで表示されます。



## ■ (1) スライドショーエリア

## ■ (2) ボタンエリア

### (1) スライドショーエリア

スライドショーエリアをクリックすると、My Image Garden が起動します。


### (2) ボタンエリア



#### (おすすめ作品一覧画面)

これまでにおすすめの作品機能によって作成された作品の一覧が表示されます。

#### 参考

-  (おすすめ作品一覧画面) は、作品を作成中などクリックできないことがあります。



#### (戻る／進む)

クリックするごとに次の作品や画像に戻り／進みます。



#### (再生／一時停止)

スライドショーを再生／一時停止します。



#### (設定)

以下のダイアログボックスが表示されます。

スライドショーの詳細や起動時の動作、My Image Garden との連携などを設定できます。



### 【表示方法切り替え】

スライドショーで次の作品や画像に切り替えるときの表示方法を設定します。

#### 【フェード】

作品や画像が徐々に表示されます。

#### 【スライドイン】

作品や画像が横にスライドしながら表示されます。

#### 【ズーム】

作品や画像がズームしながら表示されます。

#### 【ムーブ】

作品や画像がランダムに移動しながら表示されます。

### 【表示領域】

スライドショーに表示する作品や画像の表示領域を設定します。

【画像全体を表示】、【画像の短辺に合わせて表示】 から選べます。

### ▶▶▶ 参考

- 【ズーム】 または 【ムーブ】 を選んでいる場合は、設定できません。

### 【表示間隔】

スライドショーで次の作品や画像に切り替わる速度（間隔）を設定します。

【速い】、【普通】、【遅い】 から選べます。

### 【起動時に Image Display を表示する】

チェックマークを付けると、Quick Menu の起動時に Image Display も表示されます。

### 【おすすめの作品機能の詳細設定...】

以下のダイアログボックスが表示されます。



【おすすめの作品を作成する】 にチェックマークを付けると、My Image Garden に登録されている情報と画像を使用して、コラージュやカレンダーなどの作品を自動的に作成します。

## 参考



- [起動時に Image Display を表示する] をオフにし、[おすすめの作品を作成する] をオンに設定した場合は、7 日に一度 Image Display が起動します。

### 【すべて削除】

これまでにおすすめの作品機能によって作成された作品をすべて削除できます。

[すべて削除] をクリックすると、確認画面が表示されるので [はい] をクリックしてください。

## 参考

- おすすめの作品を個別に削除したい場合は、おすすめ作品一覧画面の  (削除モード) をクリックして表示される画面で、削除したい作品上の  (削除) をクリックしてください。作品を削除しても、その作品に使用されている画像は削除されません。




### (閉じる)

Image Display を閉じます。


## おすすめ作品一覧画面

これまでにおすすめの作品機能によって作成された作品の一覧が表示されます。作品に使用されている一番新しい画像の日付をイベント日とし、年単位で一覧表示されます。

おすすめの作品一覧画面は、Image Display の （おすすめ作品一覧画面）をクリックすると表示されます。作品をクリックすると、My Image Garden が起動します。

### 参考

- 作品がない場合、（おすすめ作品一覧画面）はクリックできません。





#### ■ (1) イベント年表示エリア

#### ■ (2) 画像表示エリア


#### ■ (3) ボタンエリア

### (1) イベント年表示エリア

イベントの年が表示されます。（下矢印）をクリックすると新しい年に、（上矢印）をクリックすると前の年に表示が切り替わります。

### (2) 画像表示エリア

イベント年ごとの作品が一覧表示されます。日付の古い順に左から右に作品が並びます。

（戻る／次へ）をクリックすると、隠れている作品が表示されます。

### 参考

- 作品にカーソルを合わせると拡大表示できます。


### (3) ボタンエリア


#### (Image Display に戻る)

Image Display の画面に戻ります。



## (削除モード)

作品を削除する画面に切り替わります。




作品上の  (削除) をクリックすると、作品が削除されます。

### 参考

- 以下のいずれかの操作で、おすすめ作品一覧画面に戻ることができます。
  - 作品を削除する画面の右下にある  (削除モード) をクリック
  - 画面の外枠をクリック
- 作品を削除しても、その作品に使用されている画像は削除されません。
- [Image Display](#) で  (設定) をクリックして表示されるダイアログボックスで、すべての作品を削除することもできます。

## 通知領域アイコン

デスクトップの通知領域にある  (Quick Menu) を活用すると、Quick Menu をより便利に使用できます。

右クリックして表示されるメニューから、以下の操作が可能です。

### 【My Image Garden の起動】

My Image Garden がインストールされている場合、My Image Garden を起動します。

### 【Image Display の起動】

My Image Garden がインストールされている場合、Image Display を起動します。

### 【環境設定...】

[\[環境設定\] ダイアログボックス](#)が表示されます。


### 【バージョン情報】

【Canon Quick Menu のバージョン情報】 ダイアログボックスが表示されます。

### 【Quick Menu を終了】

Quick Menu を終了します。




## ▶▶▶ 参考

-  (Quick Menu) をダブルクリックするとショートカットメニューが表示されます。

## 【環境設定】 ダイアログボックス


プリンター／スキャナーの機種や地域、言語などを設定できます。

以下のいずれかの操作で、【環境設定】ダイアログボックスが表示されます。

- ショートカットメニューの （一覧メニューの起動）を右クリックし、表示されるメニューで【環境設定...】をクリック
- 一覧メニューの下部に表示されている （環境設定ダイアログボックス）をクリック
- 一覧メニューの設定機種名表示エリアに表示されているプリンター／スキャナーの機種名をクリック
- デスクトップの通知領域にある （Quick Menu）を右クリックし、表示されるメニューで【環境設定...】をクリック

### 参考


- 【環境設定】ダイアログボックスで設定した内容は、Quick Menu からインターネット上のホームページなどにアクセスする際、キヤノンに送信されることがあります。



### 【機種の設定】


#### 【プリンター】

プリンターの機種名が表示されます。使用するプリンターを選びます。

 をクリックすると、ご使用のパソコンにインストールされているプリンターのうち、Quick Menu に対応しているプリンターがリストで表示されます。

#### 【スキャナー】

スキャナーの機種名が表示されます。使用するスキャナーを選びます。

 をクリックすると、ご使用のパソコンにインストールされているスキャナーのうち、Quick Menu に対応しているスキャナーがリストで表示されます。

### 参考

- 【プリンター】でインクジェット複合機を選ぶと、自動で【スキャナー】の機種名も切り替わります。



## 【地域選択】

### 【地域・国設定】

【地域・国設定】ダイアログボックスが表示され、【地域】と【国または地域】を設定できます。

### 参考

- Windows 8.1、Windows 8、Windows 7 または Windows Vista では、確認や警告のダイアログボックスが表示されることがあります。  
このダイアログボックスは、ユーザーの管理者権限を確認する画面です。管理者の権限を持つユーザーでログオンしているときは、画面の指示に従って、操作を続けてください。
- 設定した内容は、【地域・国設定】ダイアログボックスの【OK】をクリックすると、反映されます。

## 【言語設定】

### 【言語】

使用中の言語が表示されます。使用する言語を選びます。

## 【ログイン情報】

### 【ログイン設定】

【ログイン設定】ダイアログボックスが表示されます。CANON iIMAGE GATEWAY に登録した【ログイン名】と【パスワード】を保存できます。

【ログイン名】と【パスワード】を保存すると、次回からの CANON iIMAGE GATEWAY サービスのご利用および製品登録の際に、ログイン情報が自動で送信されます。

### 参考



- すでに CANON iIMAGE GATEWAY にユーザー登録している場合のみ、この機能を使用できます。

## 【Windows と同時に Quick Menu を起動する】

チェックマークを付けると、Windows 起動時に自動で Quick Menu が起動します。

## 【お知らせ/アップデート情報機能を使用する】

チェックマークを付けると、定期的にキヤノンのウェブサイトにアクセスし、更新情報を自動で確認し

ます。更新情報がある場合は、一覧メニューにある （お知らせ）や （アップデート情報）に【NEW】マークが表示されます。アイコンをクリックすると、お知らせ画面が表示され、お知らせ情報を確認したりダウンロードしたりできます。

### 重要

- この機能を利用するために、ご使用の製品名、OS の種類、地域情報、言語情報、お客様が定期的な情報取得に同意いただいたという情報が、キヤノンに送信されます。  
チェックマークを付けると確認画面が表示されることがあります。内容を確認して同意いただける場合は【同意します】をクリックしてください。同意いただけない場合は、この機能を利用することができません。

## 【OK】

設定した内容を反映し、【環境設定】ダイアログボックスを閉じます。

## 【キャンセル】

設定した内容を保存せずに、【環境設定】ダイアログボックスを閉じます。

## 【バージョン情報】

【Canon Quick Menu のバージョン情報】ダイアログボックスが表示されます。

## 困ったときには

### リストにプリンター／スキャナーが表示されない

以下のような場合、プリンターやスキャナーが [【環境設定】ダイアログボックス](#) の **【機種の設定】** のリストに表示されません。


- Quick Menu に対応しているプリンタードライバー／スキャナードライバーが、ご使用のパソコンにインストールされていない場合
- プリンタードライバー／スキャナードライバーのインストールが完了していない場合

上記を確認したあと、再度 [【環境設定】ダイアログボックス](#) を表示してください。

#### ▶▶▶ 参考

- プリンタードライバー／スキャナードライバーのインストール方法については、ご使用のプリンター／スキャナーの取扱説明書を参照してください。
- 以下のような場合、プリンタードライバー／スキャナードライバーのインストールが完了していないことがあります。
  - ドライバーのインストール中に、プリンター／スキャナーが、ご使用のパソコンに接続されていなかった場合
  - ドライバーのインストール中に、プリンター／スキャナーの電源が入っていなかった場合

### ショートカットメニューが隠れてしまった

Windows Vista をご使用の場合、Windows サイドバーを表示していると、ショートカットメニューが Windows サイドバーの背面に表示され、マウスで操作できないことがあります。その場合は、デスクトップの通知領域にある  (Quick Menu) をダブルクリックして、ショートカットメニューを前面に表示してください。

ショートカットメニューを前面に表示したあと、Windows サイドバーと重ならない場所に移動しておくことをお勧めします。


### 【プリンター情報】を選ぶと認証画面が表示される

【プリンター情報】を選んだときに、認証画面が表示された場合はユーザー名とパスワードの入力が必要になります。詳細については、「[認証について](#)」を参照してください。


## バージョンの確認方法 - Quick Menu -

Quick Menu（クイック・メニュー）のバージョンは、以下の手順で確認できます。

### 1. Quick Menu を起動


2. ショートカットメニューの （一覧メニューの起動）を右クリックし、表示されるメニューで「環境設定...」をクリック

以下の手順でも開くことができます。

- 一覧メニューの下部に表示されている （環境設定ダイアログボックス）をクリック
- 一覧メニューの設定機種名表示エリアに表示されているプリンター／スキャナーの機種名をクリック


「環境設定」ダイアログボックスが表示されます。

### 3. 「バージョン情報」をクリック



The screenshot shows the '環境設定' (Environment Settings) dialog box. It contains sections for '機種の設定' (Device Settings), '地域選択' (Region Selection), '言語設定' (Language Settings), and 'ログイン情報' (Login Information). At the bottom, there are checkboxes for 'Windowsと同時にQuick Menuを起動する' and 'お知らせ/アップデート情報機能を使用する'. The 'バージョン情報' (Version Information) button is highlighted with a red rectangle.

バージョン情報が表示されます。



The screenshot shows the 'Canon Quick Menuのバージョン情報' (Canon Quick Menu Version Information) dialog box. It displays the 'Canon Quick Menu Version' and 'Copyright CANON INC.' information. An 'OK' button is at the bottom.